
INDICACIONES DE TOMA DE MUESTRA

El envase debe ser estéril. Debe tener un rótulo en el cual se consignarán además de los datos identificatorios, sitio, fecha y hora de extracción. Antes de obtener la muestra, retirar del grifo todo aditamento que pueda producir salpicaduras. Limpiar el grifo para eliminar la suciedad que pudiera acumularse en su parte interna. Dejar correr agua en abundancia durante 1 ó 2 minutos y cerrar perfectamente para proceder a su esterilización. Flamear durante 1 ó 2 minutos con un hisopo embebido de alcohol. Luego dejar correr agua durante 1 minuto, abrir el frasco cuidando de no tocar su borde ni la cara interna de la tapa. Una vez recogida la muestra tapar inmediatamente. Durante el procedimiento evitar corrientes de aire, hablar, toser o estornudar, para evitar riesgo de contaminación. No exponer la muestra a la luz (evitar radiación U.V. que mata gérmenes). No congelar la muestra (práctica muy frecuente realizada por personas no idóneas); el frío intenso mata los gérmenes.